

Epson Stylus SX620FW

PŘÍRUČKA K PRODUKTU



Toto elegantní zařízení 4 v 1 s rozhraním Wi-Fi nabízí vysokorychlostní tisk fotografií a dokumentů v profesionální kvalitě a je ideální pro rušnou moderní domácnost. Díky široké nabídce ekonomických samostatných zásobníků inkoustu navíc ušetříte.

Zbavte se kabelů a tiskněte, skenujte, kopírujte a faxujte odkudkoli v domácnosti rychlostí 38 str./min.*¹ s tímto zařízením 4 v 1, které disponuje nejnovější technologií bezdrátové komunikace 802.11n*².

Prohlížejte a tiskněte fotografie snadno a rychle prostřednictvím velkého displeje LCD o úhlopříčce 6,3 cm a tiskněte přímo z paměťových karet, disků USB a digitálních fotoaparátů s rozhraním PictBridge.


Díky automatickému podavači dokumentů je snadné skenovat, kopírovat a faxovat vícestránkové dokumenty.

A díky samostatným zásobníkům inkoustu ušetříte peníze, protože stačí vyměnit pouze spotřebovanou barvu.

NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ DOSÁHNETE S ORIGINÁLNÍM INKoustEM A PAPIREM EPSON.

Inkoust Epson DURABrite Ultra je vynikající pro veškerý domácí tisk, protože poskytuje kvalitu a odolnost značky Epson na široké řadě médií.

- Vynikající textové dokumenty a fotografie profesionální kvality
- Rychleschnoucí výtisky odolné vůči vodě, rozmazání, zvyrazňovačům a blednutí
- Technologie pigmentu s pryskyřičným povrchem umožňuje tisknout na řadu papírů
- Lesklé fotografie profesionální kvality vydrží ve fotoalbu více než 200 let*¹



OBSAH BALENÍ

- Epson Stylus SX620FW
- 4 samostatné zásobníky inkoustu
- Disk CD se softwarem
- Základní příručka pro ovládání
- Průvodce instalací
- Průvodce nastavením sítě/Wi-Fi
- Nálepky ikon ovládacího panelu
- Záruční list
- Napájecí kabel
- Telefonní kabel

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

TECHNOLOGIE TISKU Způsob tisku Konfigurace trysek Velikost kapiček Systém inkoustů	4barevná inkoustová tiskárna, tisková hlava Epson Micro Piezo™ 384 trysek pro černou, 128 trysek pro každou barvu (azurová, purpurová a žlutá) 2 pl (minimálně) s technologií proměnlivé velikosti kapiček Inkoust Epson DURABrite Ultra
ROZLIŠENÍ TISKU	Až 5 760 x 1 440 optimalizovaných dpi na vhodných médiích při použití technologie RPM (Resolution Performance Management)
RYCHLOST TISKU Černý text A4 Barevný text A4 Fotografie 10 x 15 cm	Až 38 str./min.*1 Až 38 str./min.*1 Přibližně 20 s*1
SKENOVÁNÍ Rozlišení skenování Technologie Typ snímače Rychlost	2 400 x 2 400 dpi Stolní barevný skener formátu A4 CIS Černobíle A4: 300 dpi 1,1 ms/rádek, 600 dpi 1,9 ms/rádek Barevně A4: 300 dpi 3,0 ms/rádek, 600 dpi 5,8 ms/rádek
DISPLEJ A PAMĚTOVÉ KARTY Barevný displej LCD Podporované paměťové karty	6,3 cm, barevný Compact Flash, MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo*3, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*3, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*3, Memory Stick PRO-HG Duo*3, Memory Stick Micro M2*3, SD, SDHC, MiniSD*3, MiniSDHC*3, MicroSD*3, MicroSDHC*3, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile*3, MMCmicro*3, xD-Picture Card, xD-Picture Card Type-M, xD-Picture Card Type-M+, D-Picture Card Type-H
ROZHRANÍ USB Wi-Fi Ethernet Jiné	Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0 Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11b/g/n Kabelová síť LAN IEEE 802.3 (10BASE-TX, 10BASE-T) Rozhraní PictBridge
ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE	WEP – 64 bitů WEP – 128 bitů WPA – PSK (TKIP) – kompatibilní se standardem WPA2 WPA – PSK (AES) – kompatibilní se standardem WPA2
FUNKCE FAXU Typ faxu Rychlost faxu Rozlišení faxu Režim korekce chyb Rychlé volby faxových čísel (max.) Paměť na stránky Přenosová rychlost faxu	Černobíle i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač Až 33,6 kB/s Standardní (200 x 100), jemné (200 x 200), fotografické (200 x 200 s chybovou difúzí) Fax CCIT/ITU Group3 s režimem korekce chyb 60 jmen a čísel Až 180 stránek (ITU-T, tabulka č. 1) Přibližně 1 stránka za 3 s
FUNKCE AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ Maximální velikost dokumentu Typ papíru Tloušťka papíru Maximální počet stran	A4 Pouze obyčejný papír 60–95 g/m² 30 (podle Xerox-P 64 g/m²)
MANIPULACE S PAPIREM Kapacita Formáty média Okraje tisku	Vstup: 250 listů A4, obyčejný papír (75 g/m²) A4, Letter, Legal, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, 13 x 18 cm, šířka 16:9, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, A5, A6, B5, definovaný uživatelem, obálky: č. 10, DL, C6 0 mm nahore, po stranách a dole prostřednictvím uživatelského nastavení v ovladači tiskárny*4
ZÁSOBNÍKY INKOSTU Řada Jelen Řada Jablko	4 samostatné zásobníky inkoustu Černá Azurová Purpurová Žlutá T1301 T1302 T1303 T1304 T1291 T1292 T1293 T1294
ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE Spotřeba energie Napětí	Přibližně 16 W (samostatné kopírování, vzor Letter ISO 10561) Přibližně 3,8 W (úsporný režim) Multifunkční zařízení v souladu s normou ENERGY STAR® 220–240 V stř.
OPERAČNÍ SYSTÉMY	Windows XP/XP x64/Vista/Win 7, Mac OS 10.4.11 nebo novější
ZÁRUKA	Standardní záruka 2 roky Volitelně rozšiřitelná na 3 roky podle dostupnosti
VŠEOBECNÉ Rozměry (Š x H x V) Hmotnost Hlučnost	446 x 360 x 221 mm 7,6 kg (bez zásobníků inkoustu a napájecího kabelu) 5,3 B (A) (podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper v režimu Photo RPM) 39 dB (A) (podle standardu ISO9296)
SOFTWARE	Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, EpsonNet Setup, Epson Fax Utility, Epson Web Support, ABBYY FineReader® 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader® 8.0 Sprint (Mac)

Epson Stylus SX620FW

KOMPATIBILITA ZÁSOBNÍKŮ INKOSTU



- T1301
- T1302
- T1303
- T1304
- T1306



- T1291
- T1292
- T1293
- T1294
- T1295

DOPORUČENÝ PAPÍR

Inkoustová technologie Epson Micro Piezo™ dosahuje skvělých výsledků na široké řadě papírů a poskytuje flexibilitu tisku čehokoli, co potřebujete. Společnost Epson vyrábí řadu papírů, které vám pomohou těchto výsledků dosáhnout – od inkoustových papírů formátu A4 až po lesklý fotografický papír různých velikostí.



FOTOGRAFICKÝ PAPÍR PHOTO PAPER



LESKLÝ FOTOGRAFICKÝ PAPÍR GLOSSY PHOTO PAPER



LESKLÝ FOTOGRAFICKÝ PAPÍR PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER

*1 Další informace naleznete na stránkách www.epson.cz.

*2 Při použití s jinými produkty s podporou rozhraní 802.11n. Rychlost sítě Wi-Fi se může lišit v závislosti na fyzickém prostředí.

*3 Je nutné použít adaptér (není součástí dodávky).

*4 Jinak 3 mm nahore, po stranách a dole.



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičková 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®